

# Montageanleitung Deckenbefestigung „Wolken-Segel“ Platte



1.



Durchgangsbohrung: M6

Schraube je nach Deckenkonstruktion bauseits.

2.



3.



4.

